

SOBRE O SISTEMA DE SOM DO MÓBIL GO:

O MÓBIL GO é FORNECIDO COM TODO O EQUIPAMENTO QUE VOCÊ NECESSITA PARA GARANTIR AULAS DINÂMICAS E INTERESSANTES!

O MÓBIL GO PROPORCIONA IMAGEM E SOM DE VÁRIAS FONTES. A UNIDADE PROPORCIONA O SOM DE; VÍDEO & DVD. A IMAGEM é TRANSMITIDA PARA O SISTEMA ATRAVÉS DO PROJECTOR E PERMITE PROJECTAR IMAGEM DE VÍDEO, DVD E COMPUTADOR* (*NÃO INCLUÍDO).

SOBRE O SUPORTE PARA VIDEOPROJECTOR:

O Móbil Go INCLUI UM SUPORTE ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA AGREGAR O VIDEOPROJECTOR. COM DESIGN INOVADOR, PERMITE AJUSTAR EM ALTURA PARA APONTAR A IMAGEM PARA O ECRÃ COM MÁXIMA FACILIDADE. O SUPORTE AJUSTA-SE A QUALQUER VIDEOPROJECTOR (2 A 6KG) E GARANTE ESTABILIDADE RECORRENDO A FIXAÇÃO POR PARAFUSOS PARA SEGURAR O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO SEM PERIGO DE DESLIZE DURANTE A DESLOCAÇÃO DO MÓVEL.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- FABRICADO EM MADEIRA
- COR CINZA CLARO OU FAIA
- REVESTIMENTO DE AÇO SOB O TAMPO DE MELAMINA PARA GARANTIR ESTABILIDADE E ROBUSTEZ.
- SISTEMA DE FECHO DE PORTAS COM CHAVE E TRANCA DUPLA
- ABERTURA DE GRANDE ÂNGULO DE PORTAS (270°)
- PORTAS INCLUEM PRATELEIRAS PARA OS COMANDOS À DISTÂNCIA E LIVROS DE INSTRUÇÕES DOS EQUIPAMENTOS.
- LIGAR TODO O EQUIPAMENTO À CORRENTE APENAS COM UM CABO
- 4 RODÍZIOS DE 10MM / 2 COM TRAVÃO

DIMS: EXTERNAS: 900X690X680MM (A X L X P)
 INTERNAS: 700X600X510MM (A X L X P)

Montar o Equipamento:

A Saharavisual, Lda pode entregar em qualquer ponto do país o equipamento e proceder à sua montagem (Contactar Dep. Comercial para receber informações) No entanto, é muito fácil efectuar a montagem do Móbil Go.

Siga os seguintes passos para efectuar a montagem do seu equipamento no Móbil GO!



O Móbil Go é entregue montado e embalado numa caixa que o protege durante o transporte. Corte as amarras com uma tesoura para soltar a caixa.



Levante o corpo da caixa para aceder ao equipamento.



Retire o Móbil Go da embalagem, levantando-o da base e coloque-o no chão. Retire as chaves do saco colado no corpo do equipamento.



Abra o Móbil Go com as chaves e retire as prateleiras que estão colocadas na base do móvel.



Abra os pacotes das colunas de som, retire os parafusos e porcas incluídos nessas embalagens.



Monte as colunas no interior do Móbil Go na parede do fundo. (repare nos picotados no metal).



Pode optar por colocá-las somente com 2 parafusos, pois é suficiente para o porte das colunas fornecidas.



Opte por colocá-las no espaço reservado para o efeito virada para trás do Móbil Go, deste modo, estão viradas para os seus alunos durante as projecções.



Coloque a ficha eléctrica no chão do Móbil Go com fita adesiva de ambos os lados. É nesta régua que irá ligar todos os equipamentos instalados no móvel.




Passo o cabo de corrente pelo acesso ao arrumo externo. Enrole o cabo nesse local. Deste modo, quando utiliza o móvel só terá de ligar um único cabo à corrente.



Instale as prateleiras no Móbil Go, cada uma no seu carril.




Para instalar a prateleira do Videoprojector, abra a embalagem da prateleira (Entregue separada)



Ajuste o apoio metálico ao centro da prateleira de cima, colocando a dobradiça fora da prateleira para que fique recta.



Aparafuse os quatro parafusos na prateleira e vire os apoios anti queda para cima. Volte a colocá-la no Móbil Go.



Coloque o videoprojector e amarre com a fita de velcro para que fique fixo sem possibilidade de queda. Caso o seu modelo seja fornecido com apoio Vogels, siga instruções nessa embalagem.



Coloque os aparelhos nas prateleiras virados de lado para facilitar a montagem da cablagem. Se preferir pode abrir a porta traseira do móvel para facilitar a ligação dos cabos.



Coloque os aparelhos virados para si, e arrume a cablagem nas costas do Móbil Go



Uma vez instalados os equipamentos, pode optar por abrir as portas para colocar os acessórios.



As prateleiras das portas podem ser usadas para colocar os comandos dos equipamentos e também os manuais de instruções.



Feche o seu Móbil Go, desloque-o para a sala de aula e **BOAS APRESENTAÇÕES!**

Dica: Utilize o cabo RCA (fornecido) para ligar o Vídeo ao projector e o cabo S-Vídeo para ligar o DVD.

Caso receba um modelo combi, opte por ligar somente o cabo S-Vídeo.

O Modelo Apresentado não inclui Suporte de Projector

O Modelo Apresentado não inclui Sistema Combinado de Vídeo e DVD

Dúvidas e Suporte:

T. 21 430 8590 / 2

Existem outras configurações e modelos disponíveis para o Móbil Go.
Contacte-nos para obter mais informações:

SaharaVisual©2007

Saharavisual, Lda

PRCT DONA ESTEFÂNIA N° 5 B

2605-254 Belas (Massamá Norte)

T. 214308590 F. 214308599

www.saharavisual.com

sahara@saharavisual.com